

capi

EUROPE



**Veiligheidsaanwijzingen:  
Waarschuwing!  
Safety instructions: warning!**



This product has been developed according to the European norm: I4059:2002

Thickness of the wick: 6 mm (SUP300)/13 mm (SUO 301)

**NL** Capi Europe BV is een bedrijf, gevestigd in Tilburg, met eigentijdse collecties lichtgewicht potterie en accessoires. Onze filosofie is dat kwaliteit en merkbeleving in het huidige tijdsbeeld essentieel zijn. Capi Stuff is een goed uitgebalanceerde en tijdloze collectie accessoires voor buitengebruik. Elke tuin vraagt om aarde, water en vuur. Deze olielampen geven uw tuin 's avonds de juiste sfeer.

**Voor meer informatie:**

Capi Europe BV  
Lovense Kanaaldijk 80  
5015 AK Tilburg  
The Netherlands  
T +31 13 511 50 50  
I [www.capi-europe.com](http://www.capi-europe.com)  
E [info@capi-europe.com](mailto:info@capi-europe.com)

Deze olielamp is **alleen voor buiten-gebruik**. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed.

**EN** Capi Europe Ltd. is a company, located in Tilburg (the Netherlands), that offers contemporary collections of lightweight pottery and accessories. It is our philosophy that quality and brand perception are of the essence in these times. Capi Stuff is an excellent, well-balanced and timeless collection of accessories for outdoor use. Every garden requires oil, water and fire. These oil lamps will create the right atmosphere in your garden at night.

**For more information:**

Capi Europe BV  
Lovense Kanaaldijk 80  
5015 AK Tilburg,  
The Netherlands  
T +31 13 511 50 50  
I [www.capi-europe.com](http://www.capi-europe.com)  
E [info@capi-europe.com](mailto:info@capi-europe.com)

This oil lamp is **only intended for outdoor use**. Please read these safety instructions carefully and save them for future reference.



[www.capi-europe.com](http://www.capi-europe.com)

## Let op:

- Gebruik uitsluitend lamp- of citronella-olie (geen benzine, kerosine of andere brandbare stoffen).
- Hervul niet uit verpakkingen die voorheen petroleum bevat hebben.
- Laat een brandend voorwerp nooit alleen.
- Gebruik de lamp niet als er ontbrekende onderdelen zijn.
- Plaats de lamp op een veilige plek en houd deze tijdens het gebruik recht op. Bij omvallen kan de olie overlopen.
- De bodem kan krassen of vlekken veroorzaken op gevoelige oppervlakken, bescherm het oppervlak onder de lamp.
- Niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Niet gebruiken in gesloten, slecht geventileerde ruimten.
- Zorg dat de oliecontainer volledig leeg is voordat de lamp weggegooid wordt.

## Vullen:

Vul niet bij in nabijheid van een brandend voorwerp en vul niet bij tijdens branding. Houd de brandende lont verwijderd van ontvlambare materialen. Verwijder de lonthouder door een druk/draai beweging om de lamp te vullen. Gebruik een trechter of een Easyfill fles tot 60% capaciteit. Wanneer u morst, het oppervlak schoonmaken voor gebruik. Zorg dat er geen water in de oliecontainer komt. Plaats de lont in de lonthouder (ongeveer 10 mm uit laten steken). Als de lont uit de lonthouder raakt, kan de lont los rafelen. Probeer dan met plakband de lont samen te brengen. Het plakband voor het aansteken weer verwijderen. Druk en draai met de klok mee om de lonthouder

op de container te schroeven, zorg ervoor dat de container goed vast zit om lekkage te voorkomen. Stop de lonthouder terug in de olielamp en uw lamp is klaar voor gebruik.

## Brandgedrag:

In uitzonderlijke gevallen of bij het eerste gebruik kan olie uit de container "zweten". Als dit voorkomt, dient het olieniveau, de lontlengte en de afsluiting gecontroleerd te worden.

## Aansteken:

Laat de olie 10-15 minuten in de lont absorberen voor u de lont aansteekt. Steek de lont aan met een lucifer. Als er extreme rookvorming ontstaat, dient de lont kleiner gemaakt te worden en de geschiktheid van de brandstof gecontroleerd te worden. Maak in dit geval de lamp onmiddellijk uit, laat de lamp eerst afkoelen en maak de lont korter.

## Doven:

Plaats de dop in zijn geheel over de lonthouder tot de vlam gedoofd is. Het metaal kan erg heet worden. Wacht totdat de lamp volledig is afgekoeld voor vervoeren of opbergen van de lamp.

## Onderhoud:

Repareer de oliecontainer en de lonthouder niet bij schade of breuk. Vervangende containers en lonten zijn verkrijgbaar via uw detaillist of neem voor meer informatie contact op via [info@capi-europe.com](mailto:info@capi-europe.com). Houd de lont en de oliecontainer schoon en vrij van vreemde objecten.

## Attention:

- Only use lamp oil or citronella oil (not petrol, kerosene or other inflammables).
- Do not refill from containers that contained paraffin earlier.
- Never leave a burning object unattended.
- Do not use the lamp if parts are missing.
- Put the lamp in a safe place and keep it upright during use. If the lamp falls over, oil may overflow.
- The base may cause scratches or stains on sensitive surfaces, protect the surface below the lamp.
- Do not move the lamp while in use.
- Do not use in confined, poorly ventilated spaces.
- Make sure that the oil container is completely empty before discarding the lamp.

## Filling:

Do not fill in close proximity to a burning object and do not fill during burning. Keep the burning wick away from flammable materials. Remove the wick holder by making a press/turn movement in order to fill the lamp. Use a funnel or an Easyfill bottle up to 60% capacity. Should you spill oil, clean the surface before use. Prevent water from getting into the oil container. Place the wick in the wick holder (have it protrude approximately 10 mm). If the wick becomes dislodged from the wick holder, the wick may unravel. Attempt to bring the wick together with adhesive tape. Remove the adhesive tape before lighting the wick. Press and turn clockwise to screw the wick holder onto the container, make sure the container is properly secured to prevent leakage. Return the wick holder

to the oil lamp and your oil lamp is ready to use.

## Burning behaviour:

In exceptional cases or on first use, it is possible that the oil in the container "sweats". If this occurs, the oil level, the length of the wick and the shut-off need to be checked.

## Lighting:

Allow the oil to be absorbed by the wick for 10 to 15 minutes before lighting the wick. Use a match to light the wick. If excessive smoke formation occurs, the wick should be shortened and the suitability of the fuel should be checked. In that case immediately put out the lamp, let the lamp cool down first and shorten the wick.

## Extinguish:

Place the cap in its entirety over the wick holder until the flame is extinguished. The metal can be very hot. Wait until the lamp has fully cooled down before moving or storing the lamp.

## Maintenance:

Do not repair the oil container or the wick holder in case of damage or breakage. Replacement containers and wicks are available through your retailer, or contact [info@capi-europe.com](mailto:info@capi-europe.com) for more information. Keep the wick and the oil container clean and free of foreign objects.